



Justering av Zoe ENG

Kan du zooma den ena väg men inte den andra?

Kolla först at du har rätt läge på Canon/Fujinon omkopplaren.

Självzoomning?

Detta kan bero på objektivet eller att man behöver justera kontrollen.

Der finns en liten trimpotentiometer på sidan som är tänkt att användas eftersom där är variation mellan olika optik. Justera först där.

Fungerar inte detta måste man ta till släggan...

Eller så gör man som följer (se bilden):

Pilla ut den lilla gummi locket som sitter mitt i tummgreppet. Under locket finns zoomaxeln med en spår för en vanlig skruvmejsel.

Under etiketten på undersidan av tummgreppet (tas bort) finns två insex låsskruvar (1,5mm).

Lossna dessa två skruvar MEN håll tummgreppet på plats så det inte glider utåt - annars kan fjädrarna som ser till att tummgreppet kommer tillbaka i neutralläget hoppa ut – och då blir det pillit...

Håll tummgreppet still medan du med en skruvmejsel vrider på zoomaxeln tills du har kommit till ett "noll-punkt" (ingen zoom rörelse – varken in eller ut).

Strama åt de två insex skruvar igen och sätt tillbaka klistermärken och lock igen.

Tipps: om denna justering görs, kan man med fördel se till att trimpotentiometern på sidan står i ett mittläge innan man börjar. Då har du maximal justeringsmöjlighet för mindre justeringar.

Lycka till.

